

Installationsvarianten für RIB iTWO Version 2015 Enterprise

- Einzelarbeitsplatz - Einzelplatz bzw. Netzwerkarbeitsplatz (Variante 1)
- Client/Server (Multi-User)-Lösung mit zentraler Datenhaltung im Netzwerk (Variante 2)
- Server-Installation (Variante 3, 4 und 5)

Folgende Software ist für den Betrieb von iTWO 2015 Enterprise notwendig und wird bei Bedarf installiert:

MS .NET Framework 3.5 SP1 und 4.5, MS Windows Installer 4.5, MS Visual C++ 2008 SP1, 2010 SP1, 2012 U4 Redistributable, MS PowerShell 2.0, MS SQL Server 2008 Express Edition (nur bei Einzelplatzinstallation)

Allgemeine Voraussetzungen für den Netzwerkbetrieb von RIB iTWO:

(Relevant für Variante 1 mit Netzwerkarbeitsplatz, 2, 3, 4 und 5)

Eine Verbindung aller Arbeitsplätze zum Server und eine funktionierende IP-Namensauflösung (wir empfehlen DNS) müssen gewährleistet sein. Namensauflösung über WINS wird nicht unterstützt

Zusätzlich müssen folgende Ports bei Verwendung einer Firewall freigeschaltet werden:

- RIB iTWO- Arbeitsplätze und RIB iTWO-Server: 42150, 42151, 42152, 42153 (TCP)
- RIB-Lizenzserver: 5093 (UDP)
- RIB iTWO Applikations- und SQL-Server: 4410, 1433 (TCP)

Allgemeine Hinweise:

Itanium Prozessoren und Installationsvariante Server Core werden nicht unterstützt.

Bei der 64Bit-Version von RIB iTWO ist es erforderlich, dass alle involvierten Server, Terminalserver und Arbeitsplätze mit 64Bit-Betriebssystemen ausgestattet sind.

Einzelarbeitsplatz (Variante 1):

Systemvoraussetzungen: Einzelplatz bzw. Netzwerkarbeitsplatz

Betriebssystem	Windows® 7 Professional, Enterprise, Ultimate Edition SP1, Windows® 8.1 Professional, Enterprise Edition
Prozessor	1x Intel Dual-Core Prozessor/AMD Phenom II (~3 GHz)
Arbeitsspeicher	ab 4 GB RAM, 64Bit-Version ab 8 GB RAM
Bildschirm	empfohlen ab 22", Auflösung ab 1920x1080
Festplattenspeicher	mind. 10 GB verfügbarer Festplattenspeicher, abhängig von der Anzahl der bearbeiteten Projekte
Drucker	alle von Windows® unterstützten
Allgemein	DVD-Laufwerk; Bei Einzelplatzinstallation 1 USB-Slot für USB-Stick. RIB iTWO modellbasierte Arbeitsplätze mit 3D-Viewer: Grafikkarte mit DirectX, OpenGL 2.1 Unterstützung. Umlaute und Sonderzeichen sind bei Computer- und Loginnamen nicht zulässig.

Client/Server (Multi-User)-Lösung mit zentraler Datenhaltung (Variante 2)

Bei den Systemanforderungen werden ca. 50 zeitgleiche RIB iTWO-Anwender im Netz angenommen. Mehr Anwender erhöhen entsprechend die Anforderungen an die Server, bzw. erfordert es, dass die Applikations- und SQL-Serverfunktionalität auf separate Server ausgelagert wird. Ist kein Microsoft SQL Server vorhanden, kann die Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012 Express Edition installiert werden, mit der Einschränkung, dass die max. Datenbankgröße 10 GB beträgt und nur 1 CPU und 1 GB RAM verwendet wird.

Systemvoraussetzungen RIB iTWO Server

Betriebssystem	Windows® Server 2008 R2 Edition (SP1), Windows® Small Business Server 2011 (SP1) Standard Edition, Windows® Server 2012 R2 Standard, Datacenter und Foundation Edition
Prozessor	Dual-Core Prozessor ≥ 3,0 GHz
Arbeitsspeicher	ab 12 GB RAM
Bandbreite	100 MBit/s
Festplattenspeicher	mind. 50 GB verfügbarer Festplattenspeicher, abhängig von der Anzahl der bearbeiteten Projekte
Protokoll	TCP/IP
Allgemein	DVD-Laufwerk an Server oder Arbeitsplatz, Umlaute und Sonderzeichen sind bei Computer- und Loginnamen nicht zulässig.

Systemvoraussetzungen für RIB iTWO SQL Server

Betriebssystem	Windows® Server 2008 R2 Edition (SP1), Windows® Small Business Server 2011 (SP1) Standard Edition, Windows® Server 2012 R2 Standard, Datacenter und Foundation Edition
Microsoft SQL	Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014 Express, Standard und Enterprise Edition
Prozessor	Intel Quad-Core Prozessor ≥ 3,0 GHz
Arbeitsspeicher	16 GB RAM, empfohlen 32 GB RAM
Bandbreite	100 MBit/s
Festplattenspeicher	mind. 250 GB verfügbarer Festplattenspeicher, abhängig von den verwendeten Enterprise Modulen
Protokoll	TCP/IP
Allgemein	DVD-Laufwerk an Server oder Arbeitsplatz, Umlaute und Sonderzeichen sind bei Computer- und Loginnamen nicht zulässig.

Systemvoraussetzungen für RIB iTWO Applikationsserver

Betriebssystem	Windows® Server 2008 R2 Edition (SP1), Windows® Small Business Server 2011 (SP1) Standard Edition, Windows® Server 2012 R2 Standard, Datacenter und Foundation Edition
Prozessor	Intel Quad-Core-Prozessor \geq 3,0 GHz
Arbeitsspeicher	32GB RAM
Bandbreite	100 MBit/s
Festplattenspeicher	mind. 100 GB verfügbarer Festplattenspeicher
Protokoll	TCP/IP
Allgemein	DVD-Laufwerk an Server oder Arbeitsplatz, Umlaute und Sonderzeichen sind bei Computer- und Loginnamen nicht zulässig.

Terminal-Server-Installation (Variante 3,4 und 5)

RIB iTWO bei nicht modellbasierter Arbeitsweise (Variante 3)

Systemvoraussetzungen: Terminal-Server (RDP oder Citrix) nicht modellbasiert für ca. 20 zeitgleiche RIB iTWO Anwender

Betriebssystem	Windows® Server 2008 R2 (SP1), Windows® Server 2012 R2 Standard und Datacenter Edition
Prozessor	Intel Quad-Core Prozessor \geq 3,0 GHz
Arbeitsspeicher	16 GB RAM, empfohlen 32 GB RAM
Bandbreite LAN	1 GBit zwischen Server u. Terminalserver
Bandbreite WAN	mind. 256 KBit/s pro Anwender
Festplattenspeicher	mind. 20 GB verfügbarer Festplattenspeicher
Protokoll	TCP/IP
Allgemein	DVD-Laufwerk an Server oder Arbeitsplatz, Umlaute und Sonderzeichen sind bei Computer- und Loginnamen nicht zulässig.

RIB iTWO BIM 5D 64 Bit - modellbasiert - Citrix XenApp (Variante 4):

Für RIB iTWO BIM 5D empfehlen wir die Variante 4 mit Citrix XenApp

Systemvoraussetzungen: Terminal-Server modellbasiert mit Citrix XenApp für ca. 10 zeitgleiche Anwender

Betriebssystem	Windows® Server 2008 R2 (SP1) mit Citrix ab XenApp 6.5, Windows® Server 2012 R2 Standard und Datacenter Edition mit Citrix ab XenApp 7.6, Feature Pack 3
Prozessor	Intel Quad-Core Prozessor ≥ 3,0 GHz, empfohlen ein Prozessor-Core pro Anwender
Arbeitsspeicher	ab 32 GB RAM
Graphikkarte	Nvidia Grid K2 für virtualisierte Terminalserver
Bandbreite LAN	1 GBit zwischen Server u. Terminalserver
Bandbreite WAN	mind. 2 MBit/s pro Anwender, Latenzzeit ≤ 50 ms
Festplattenspeicher	mind. 20 GB verfügbarer Festplattenspeicher
Protokoll	TCP/IP
Allgemein	Farbtiefe Citrix Klient 16 Bit. DVD-Laufwerk an Server oder Arbeitsplatz, Umlaute und Sonderzeichen sind bei Computer- und Loginnamen nicht zulässig. Arbeitsplätze sollten den aktuellen Citrix Receiver verwenden.

RIB iTWO BIM 5D 64 Bit - modellbasiert - Citrix XenDesktop (Variante 5):

Systemvoraussetzungen: Terminal-Server modellbasiert mit XenDesktop HDX-3D Workstation

Betriebssystem	Windows® 7 Professional, Enterprise, Ultimate Edition SP1, Windows® 8.1 Professional, Enterprise Edition
Prozessor	Intel Dual-Core Prozessor ≥ 3,0 GHz
Arbeitsspeicher	ab 8 GB RAM
Bandbreite LAN	100 MBit/s
Bandbreite WAN	mind. 2 MBit/s pro Anwender, Latenzzeit ≤ 50 ms
Festplattenspeicher	20 GB
Graphikkarte	Nvidia Grafikkarte mit Minimum 96 CUDA-Cores, z.B. Nvidia FX3700
Protokoll	TCP/IP
Allgemein	Voraussetzung für den Citrix XenDesktop ist ein Citrix Device Delivery Controller (DDC). Umlaute und Sonderzeichen sind bei Computer- und Loginnamen nicht zulässig.